



Doküman No	TZN_TLMT_003
Doküman Adı	FORKLİFT İLE ÇALIŞMA TALİMATI
Hazırlayan	OKTAY KÖSE
Tarih	12.10.2015

## FORKLİFT İLE ÇALIŞMA TALİMATI

- 1) Forklift, operatörlük eğitimi almış yetkili personel tarafından kullanılmalıdır.
- 2) Tespit ettiğiniz görünen hataları veya talep ettiğiniz gerekli onarımları birim sorumlusunaderhal bildirin.
- 3) Forklift kullanma kurallarını ve güvenlik önlemlerini daima uygulayın, tüm uyarıları dikkate alın.
- 4) Forklifti operatör koltuğuna oturmadan önce kullanmayınız. Kollarınız, bacaklarınızı ve başınızı operatör kabininin dışına çıkartmayın. El ve ayaklarınızı forklift asansöründen uzak tutun.
- 5) Forliftinizle yüksek hızlarda ani manevralar yapmaktan kaçının, ani duruş ve kalkışlaryapmayın. Ani ve dengesiz hareketler aracın devrilmesiyle sonuçlanabilir. Dönüşlerde, binagiriş ve çıkışlarında ve insanların yanında korna kullanarak uyarıda bulunun ve hızınızıdüşürün. Forklifti kesinlikle ıslak eller ve ayakkabılar ile kullanmayınız. Islak eller ilelevyeleri kullanmayınız. Unutmayın ki elleriniz ve ayaklarınız kayabilir kontrolü kaybedilerve bir kazaya sebep olabilirsiniz.
- 6) Forklift çatallarında kimseyi taşımayın veya kaldırmayın. Diğer insanların forkliftin yanlarına binmesine izin vermeyin. Forkliftler sadece yük taşımak içindir.
- 7) Forklifti operatör muhafazası ve yük korkuluğu olmadan kesinlikle kullanmayın. Yükü mastı arkaya doğru tilt ederek taşıyın.
- 8) Güvenli olmayan ve dengesiz yükleri kaldırmayın ve taşımayın. Taşıyacağınız yükün ağırlıkmerkezini dengeleyerek yükleme yapın. Dengesiz yükler devrilme riskini artıracaktır. Çatalaralıklarını yükün ağırlık merkezine göre dengeleyerek aralayın ve yükü daima düzgünceistifleyerek taşıma yapın. Mutlaka uygun büyüklükte bir palet kullanın. Çatalları yükünaltında olabildiğince geniş aralıklı tutmaya çalışın. Yükü her iki çatala da eşit dağıtın ve tekçatalı kullanarak asla taşıma yapmayın.
- 9) Asla aşırı yükleme yapmayın. Daima forklift için önerilen tonajlarda yükleme yapın.Forkliftte kesinlikle karşı denge ağırlığı ilave etmeyin. Ağır yükleme forkliftin devrilmesine vebunun sonucunda personel yaralanmalarına ve aracın hasarına neden olabilir.
- 10) Gevşek zeminlerde forklifti kullanmayın. Özellikle zemin yapısına göre müsaade edilen maksimum yük değerleri, asansör taşıma kapasitesi ve tavan yüksekliği gibi değerleriaşmayın.
- 11) Forklifti kaygan yüzeylerde kullanmayınız. Kum, çakıl, buz veya çamurlu zeminlerde devrilmeyle sonuçlanan kazalar yaşanabilir. Kullanım kaçınılmaz ise yavaş kullanın.
- 12) Kimsenin forkliftin yük ve kaldırma mekanizmasının altından geçmesini ya da durmasınaizin vermeyin. Yük düşebilir, yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- 13) Aşırı istifleme veya yükün yükseltilmesi görüş açısı engelleyecektir. Yük yukarıda veyamast kalkmış durumda forklifti kullanmayın. Forklift bu durumda devrilebilir hasarayaralanmalara ve hatta ölümlere neden olabilir.



Doküman No	TZN_TLMT_003
Doküman Adı	FORKLİFT İLE ÇALIŞMA TALİMATI
Hazırlayan	OKTAY KÖSE
Tarih	12.10.2015

- 14) Yükün yük korkuluğundan yüksek olması durumunda forklifti hareket ettirmeyin. Yükleme sırasında yükün düşmesi ihtimaline karşı dikkatli olun. Yükü çatalları
- 15) mümkün olduğu kadar aşağı iterek ve mastı arkaya doğru tilt ederek taşıyın. Bu forkliftin dengesinin kurulmasını ve size daha iyi bir görüş netliğini sağlayacaktır.
- 16) Sakın yüklü forklifti asansörü ileri tilt durumunda yükseltmeyin veya yük yukarıda iken mastı ileri tilt etmeyin. Bu hareket forkliftin ileri doğru devrilmesine sebep olacaktır.
- 17) Forklift devrilmeye başladığında sakın dışarı atlamaya çalışmayın. Hayatta kalmak için koltuğunuza oturun ve sıkıca tutunun.
- 18) Rampalardan çıkarken daima ileri, inerken de geriye doğru hareket edin. Eğimli yüzeylerdeyken asla yük kaldırmayın. Eğimli yüzeylerde manevra yapmayın. Rampa üzerinde iniş ve çıkışlarında özellikle büyük hacimli yükleri taşırken yardımcı personel bulundurun ve yön bilgisi isteyin.
- 19) Yokuş üzerinde yükleme ve boşaltma yapmayınız. Yokuş üzerinde dönmeyin ve eğime paralel forklifti kullanmayın.
- 20) Forklifti engebeli alanlarda kullanmayın. Kullanmak kaçınılmaz ise yavaş ve dikkatli olun.
- 21) Sahipsiz objelerin üzerinden geçmeyin. Gittiğiniz yöne iyice bakın. Diğer insanlara ve güzergâhınıza çıkabilecek engellere karşı dikkatli olun. Operatör forklifti kullandığı her an dikkatli olmak durumundadır.
- 22) Yükün görüş netliğini sınırladığı durumlarda forklifti ileri doğru kullanmayın. Yokuş yukarı çıkmak dışında bu durumda arkaya doğru hareket etmek görüş netliğini arttıracaktır.
- 23) Forklift ancak güvenli boş alanlara bırakılmalıdır. Park durumunda çatallar aşağı indirilmeli, levyelerin hepsi boşa alınmalı, el freni çekilmeli ve motor durdurulmalıdır. Forklift kullanılmadığı durumlarda motor durdurulmalı, anahtar aracın üzerinden alınmalıdır. Mesai bitiminde aracın gerekli günlük bakım kontrolleri yapılmalıdır.
- 24) Forkliftiniz çalışmıyor ise derhal servise haber verin.